



Client :
N° de série :

Plan de maintenance du tapis

06-17

quotidien

**Avant de procéder à des travaux de maintenance (à l'exception des parcours d'essai), éteindre le commutateur principal.
Procédez aux parcours d'essai en toute sécurité !
Respectez les instructions d'exploitation et de maintenance !**



| <u>Objet de maintenance</u> | <u>Tâche à réaliser</u> | <u>Info N° de chap.</u> |
|---|--|-------------------------|
| Systèmes de sécurité | Vérifier la fonction de déclenchement de la trappe de sécurité . | 06-04 |
| | Contrôle fonctionnel des boutons d'arrêt et d'arrêt d'urgence. | 06-04 |
| | Vérification de la trappe de secours. | 06-04 |
| | Vérification des barrières photoélectriques | 06-04 |
| Bande du tapis | Distance parcourue par inertie à la suite de l'arrêt d'un dispositif de sécurité | 06-04 |
| | Contrôle visuel de la surface de la bande. | 06-05 |
| | Contrôle du niveau sonore | 06-05 |
| | Centrage de la bande sur les tambours moteur/retour. | 06-05 |
| Installation complète | Raccordement mécanique de bande en bon état et dans la bonne direction. Pour des tapis de plus de 111 m de long, contrôle avec gabarit. Jonction de bande vulcanisée ou collage en bon état. | 06-05 |
| | Accès à la surface enneigée (surface du sol, etc.) Aire d'embarquement/de débarquement. | 06-05 |
| | Contrôle du dégagement latéral. | 06-05 |
| | Éliminer la neige, les impuretés accumulées sous l'entraînement et le renvoi. | 06-05 |
| | Aucun glissement de la bande dû au verglas lors du transport de personnes | 06-05 |
| | Vérifier le positionnement des capots. | 06-05 |
| | Contrôler les points d'appui du tapis. | 06-05 |
| | Vérifier que la signalétique est en bon état, est présente et n'est pas encrassée. Au besoin, remplacer ou nettoyer. | --- |
| Vérifier le revêtement latéral le long du tapis en termes de fentes et d'ouvertures (aucun accès/travaux en cours). | 03-20 | |
| Système de commande électrique | Contrôle visuel des connecteurs, câbles et éléments de commande. | --- |

Pour consigner les heures de maintenance du personnel de maintenance (saisir les initiales).

Commentaires :

| | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sept | Oct | Nov | Déc |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |



Client :

N° de série :

Plan de maintenance du tapis

06-18

mensuel

Avant de procéder à des travaux de maintenance (à l'exception des parcours d'essai), éteindre le commutateur principal.
Procédez aux parcours d'essai en toute sécurité !
Respectez les instructions d'exploitation et de maintenance !





| <u>Objet de maintenance</u> | <u>Tâche à réaliser</u> | <u>Info N° de chap.</u> |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| Systèmes de sécurité | Tester le blocage anti-retour (option). | 06-04 |
| Appareils d'arrêt d'urgence | Vérifier tous les dispositifs de sécurité. | 06-04 |
| Système d'entraînement | Vérifier la tension de la bande. | 03-16 |
| | Lubrifier le guidage de tension et les vis. | 06-06 |
| | En cas de roulement renforcé : contrôle visuel de sortie de la graisse. | --- |
| | Lubrifier les roulements (à l'exception des roulements renforcés) avec les graisseurs (toutes les 200 heures de service). | 06-06 |
| | Tester le bon fonctionnement des barrières photoélectriques | 06-04 |
| Bande du tapis | Contrôle du dispositif de tension de la station retour : vérifier la tension de la bande, au besoin, retendre. | 03-16 |
| | Contrôle visuel de l'usure (traces de frottement, points d'abrasion, etc.) | --- |
| Station retour | Chasse neige (option) : en cas de formation d'arêtes coupantes → meuler | --- |
| Installation complète | Nettoyage exceptionnel des pièces mobiles | --- |
| | Vérification de l'état général (rouille, pièces usées/ saillantes, matériaux abimés, bords coupants) | --- |
| | Vérifier l'état d'usure des pièces en plastique | --- |
| | Vérifier les vis desserrées | 06-02 |
| | Vérifier les fonctions de l'installation dans le cadre d'un parcours d'essai. | --- |

Pour consigner les heures de maintenance du personnel de maintenance (saisir les initiales).

| | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sept | Oct | Nov | Déc |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Date : | | | | | | | | | | | | |
| Nom : | | | | | | | | | | | | |

Commentaires :

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------|---|
|  | Client : | Plan de maintenance du tapis | 06-19 | <input type="checkbox"/> Annuel |
| | N° de série : | | | |
| Avant de procéder à des travaux de maintenance (à l'exception des parcours d'essai), éteindre le commutateur principal. Procédez aux parcours d'essai en toute sécurité ! Respectez les instructions d'exploitation et de maintenance !  | | | | |
| Objet de maintenance | Tâche à réaliser | | | Info N° de chap. |
| Généralités | Procéder aux travaux de maintenance quotidiens et mensuels ! | | | |
| Moteur d'entraînement et transmission | Maintenance conformément aux indications du fabricant - après 5 000 heures de service ou 5 ans, vidanger l'huile pour transmission. | | | 06-06 |
| | L'adaptateur CEI pour cartouche de lubrification (pour tapis Jumbo à partir de 15 kW) doit être remplacé chaque année ou après 1 000 heures de service. Lors de chaque seconde vidange du graisseur, remplacez ou videz le réservoir de récupération de graisse. | | | 06-09 |
| Roulements | Maintenance de tous les roulements. | | | 06-03 06-06 |
| | Lubrifier les roulements renforcés toutes les 1 000 heures de service/en fin de saison. | | | 06-06 |
| Tous les rouleaux | Maintenance | | | 06-06 |
| Bande du tapis | Contrôle visuel de la surface de la bande. | | | 06-05 |
| | Centrage de la bande sur les tambours moteur/retour. | | | 06-05 |
| | Raccordement mécanique de bande en bon état et orienté dans le bon sens | | | 06-05 |
| | Vérifier le système de contrôle de rupture de bande | | | 03-23 |
| Éléments électriques | Réglage/maintenance. | | | --- |
| | Vérifier les ventilateurs. | | | --- |
| | Vérifier le ventilateur du variateur de fréquences. | | | --- |
| | Vérifier l'état des câbles. | | | --- |
| Installation complète | Vérifier l'état général (autres traces d'usure, formation de rouille, fissures, tassements au sol, etc.). | | | --- |
| Étiquette de sécurité/signalétique | Vérifier l'état. | | | --- |
| Parcours d'essai | Vérifier les fonctions de l'installation dans le cadre d'un parcours d'essai. | | | --- |
| Commentaires : | | | | |
| | | | | |
| Date | Technicien | Testeur | Tampon | |