

11.4.2 Tous les jours	Client :	
	Numéro de série :	
Travaux de maintenance		
	AVERTISSEMENT Pièces rotatives ! Blessures graves dues au risque d'écrasement et de happement. → Couper le commutateur principal et le sécuriser contre toute remise en marche. → Confier les travaux exclusivement à un Personnel dont la formation est attestée.	
Objet de la maintenance	Travail à effectuer	N° de chap.
Environs	Contrôler la transition avec l'environnement adjacent, en particulier dans les zones d'entrée et de sortie.	11.5.2
	Contrôler le revêtement latéral (pas d'accès sous la construction).	11.5.3
	Contrôler l'espace libre latéral.	11.5.4
Composants mécaniques	Contrôler visuellement la surface de la bande transporteuse.	11.5.5
	Contrôler visuellement les jonctions des bandes transporteuses. (pour les bandes transporteuses de plus de 111 m de long, contrôle avec un mandrin de contrôle).	11.5.6
	Contrôler les baguettes de recouvrement.	11.5.7
	Contrôler la plaque d'entrée et la plaque de sortie.	11.5.8
	Contrôler l'état général de la bande transporteuse (défauts évidents - à l'extérieur et à l'intérieur).	
	Enlever la neige et la saleté dans les stations	11.8
	Contrôler la présence et la lisibilité des panneaux d'information et des marquages.	
Travaux d'aménagement		
	DANGER Pièces rotatives ! Blessures graves dues au risque d'écrasement et de happement. → Confier les travaux exclusivement à un Personnel ayant reçu une formation attestée. → Utiliser la commande d'assentiment pendant le mode de réglage. → Porter des vêtements de travail ajustés. → Recommandation urgente d'effectuer les travaux en équipe. → En cas d'exécution de travaux seuls, d'autres mesures opérationnelles ciblées doivent être prises pour minimiser les risques (chaîne d'alarme ou de sauvetage).	
Objet d'aménagement	Travail à effectuer	N° de chap.
Courroie de transport	La bande transporteuse doit être centrée sur les rouleaux d'entraînement et de renvoi.	11.611.6
Voyage à vide		
	AVERTISSEMENT Personnes et objets sur le tapis roulant. Risque de blessures et de dommages matériels ! → Pas d'accès par des personnes non autorisées. → Maintenir le tapis roulant, les zones d'entrée et de sortie libres de tout objet. → Recommandation urgente d'effectuer des travaux en équipe, ou autres mesures opérationnelles ciblées (chaîne d'alerte ou de secours).	
Objet du test	Travail à effectuer	N° de chap.

Dispositifs de sécurité	Tester le fonctionnement de la Trappe de sécurité.	11.7.1
	Tester le fonctionnement de la Trappe de sécurité 2 (uniquement à 1,2 m/s)	11.7.2
	Tester le fonctionnement du clapet de secours.	11.7.3
	Tester le fonctionnement de la barrière photoélectrique 1.	11.7.4
	Tester le fonctionnement de la barrière photoélectrique 2.	11.7.4
	Tester le fonctionnement de tous les arrêts de sécurité.	11.7.5
Ensemble de l'installation	Tester le fonctionnement de l'installation au cours d'une course à vide.	
	Contrôler le silence de fonctionnement.	

Pour la documentation du temps de maintenance du personnel de maintenance (inscrire l'abréviation du nom).

Commentaires :

	Jan	Fév	Mar	avr	Mai	Jun	Jul	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

11.4.3 Mensuel	Client :	
	Numéro de série :	
Généralités		Effectuer des travaux d'entretien quotidiens !

Travaux de maintenance

	AVERTISSEMENT Pièces rotatives ! Danger de mort ou de blessure ! → Couper le commutateur principal et le sécuriser contre toute remise en marche. → Confier les travaux exclusivement à un Personnel ayant reçu une formation attestée.	
Objet de la maintenance	Travail à effectuer	N° de chap.
Composants mécaniques	Contrôler la stabilité du tapis roulant.	11.5.9
	Contrôler l'absence de fuite de graisse dans les roulements.	11.5.10
	Lubrifier les roulements (sauf les roulements renforcés)	11.5.11
	Contrôler la tension de la bande transporteuse.	11.5.12
	Lubrifier le guide de serrage et les vis de serrage.	11.5.10
	Contrôler l'état général (rouille, usure, parties saillantes, etc.).	
Électrique Composants	Contrôler les fiches, les câbles et les éléments de commande.	11.5.13
Dispositifs de sécurité	Contrôler l'antidévireur (s'il y en a un) pour déceler tout défaut apparent.	

Pour la documentation du temps de maintenance du personnel de maintenance (inscrire l'abréviation du nom).												
	Jan	Fév	Mar	avr	Mai	Jun	Jul	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Date												
Nom												
Commentaires :												

11.4.4 Annuellement	Client :	
	Numéro de série :	
Généralités		
Effectuer des travaux d'entretien quotidiens et mensuels !		

Travaux de maintenance		
	AVERTISSEMENT Pièces rotatives ! Danger de mort ou de blessure ! → Couper le commutateur principal et le sécuriser contre toute remise en marche. → Confier les travaux exclusivement à un Personnel ayant reçu une formation attestée.	
Objet de la maintenance	Travail à effectuer	N° de chap.
Composants mécaniques	Vidanger l'huile de la boîte de vitesses après 5000 heures de fonctionnement ou 5 ans (selon la première échéance atteinte).	11.5.14
	Lubrifier le palier renforcé (le cas échéant) toutes les 1000 heures de fonctionnement.	11.5.11
	Contrôler et nettoyer toutes les pièces mobiles.	11.5.15
	Contrôler la distance entre les barres de recouvrement et la bande transporteuse.	11.5.16
	Contrôler la largeur de la bande transporteuse.	11.5.17
	Contrôler l'état général (vis desserrées, tassement du sol, stabilité de l'infrastructure, etc).	11.5.18
	Contrôler les guides latéraux de la bande transporteuse.	11.5.19
	Contrôler la présence et l'état des autocollants de sécurité.	11.5.20
Composants électriques	Resserrer les raccordements des câbles de puissance (respecter le couple de serrage).	
	Contrôler et régler les éléments électriques.	
	Nettoyer les ventilateurs.	

Travaux d'aménagement		
	DANGER Pièces rotatives ! Blessures graves dues au risque d'écrasement et de happement. → Confier les travaux exclusivement à un Personnel ayant reçu une formation attestée. → Utiliser la commande d'assentiment pendant le mode de réglage. → Porter des vêtements de travail ajustés. → Recommandation urgente d'effectuer les travaux en équipe. → En cas d'exécution de travaux seuls, d'autres mesures opérationnelles ciblées doivent être prises pour minimiser les risques (chaîne d'alarme ou de sauvetage).	
Objet d'aménagement	Travail à effectuer	N° de chap.
Dispositifs de sécurité	Fonction Arrêt d'urgence Tester la commande d'assentiment de la Station motrice.	11.7.6
	Fonction Arrêt d'urgence Tester la commande d'assentiment Station de renvoi.	11.7.6

Voyage à vide

